THE TECH GUYS

TM

Safety & Regulations Manual
Information de securité
Información de seguridad
Manuale di sicurezza

Microsoft® Windows™ Vista

E·SYSTEM

Important information for your computer

Safety information

1. For your safety you should always follow instructions found on any labels or documentation.
2. Always follow ESD safety instructions.
3. Opening the cabinet exposes you to dangerous electrical voltages. Please refer all servicing to qualified technicians.
4. If you need to open the case, please ensure you unplug the computer and any connected devices from the mains supply beforehand.
5. Never cover, block, or otherwise obstruct any vents or openings on your computer. These are required to prevent overheating.
6. Never push objects through any vents or openings on your computer. You expose yourself to dangerous electrical voltages.
7. To avoid risk of fire or electric shock, never operate your computer near rain or any other source of moisture.
8. Disconnect your modem from the telephone line during lightning storms to avoid damage to the modem and computer.
9. If you connect your computer to an extension socket please ensure that the total amperage rating of all the products connected does not exceed that of the extension socket.
10. You should only connect your computer to an AC power source indicated on the rear of the cabinet. If you are unsure please contact your local store for advice.
11. Your computer is supplied with a 3-pin grounding plug. This is for your safety. Do not attempt to connect any other type of plug, or connect it to any other type of plug socket.
12. Always unplug your computer and any connected devices from the mains supply before cleaning.
13. Do not use the modem or telephone to report a gas leak in the area of the leak.

Safe lifting technique

1. Before attempting any lifting, think about the object you are carrying, where it currently is and where you will be taking it to. Clear yourself a pathway so that there are no obstructions that could cause you injury.

2. Now stand with your feet shoulder width apart to ensure that you have a solid stance and good balance (Fig. 1).

3. Squat down so that you are bending at the knees and not at the waist.

4. When you are about to perform the lift, raise your head up first and look forward.

5. Ensure that your lower back is bowed in when ready to pick up the object.

6. Now proceed to lift the object whilst bending at the knees and lifting with your legs.

7. Keep the object as close to you as possible. You will be able to hold the weight more securely (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

Safe lifting technique cont.

8. If you have to jerk the object upwards to lift it then it is too heavy for one person. Acquire the assistance of a colleague before continuing.

9. When placing the object on the floor, lower yourself by bending your knees and using your legs to lower yourself.

10. For added safety, wear shoes with non-slip soles to maximise your grip on different floor surfaces.

Maintenance and care

If you are experiencing technical problems with your computer, you should refer to the user manual for possible advice on the issue.

If your computer is experiencing a more serious fault then you should immediately unplug your computer and contact The TechGuys on 0870 901 3000 (24 hours) for help and advice in any of the following cases:

- If the power cord or plug is damaged or frayed.
- If you spill liquid on, or into any part of your computer.
- If your computer is exposed to rain, water, or any other liquids.
- If you drop your computer, or damage the cabinet in any way.
- If your computer exhibits changes in performance that would indicate a need for service.

Improper use of your computer may put your safety at risk and result in extensive damage to your product.

Notebook users only

Notebooks are designed to be used with approved batteries. In order to guarantee safe and optimal use of your notebook you should only use approved battery packs. It is also recommended that you use a genuine adaptor.

In order to minimise the risk of damage during transport, please ensure that all covers and slot protectors are in place and secure the battery in the battery bay.

Some models may be supplied with UK and continental power cords. Only use the appropriate power cord for that country to avoid damage to your notebook.

Disposal of batteries

Internal backup battery

- Your computer is fitted with an internal memory backup battery. This should not need to be replaced, however, in the event of failure please contact your local The TechGuys store or concession in Currys or PC World. Alternatively call 0870 901 3000.
- Incorrect fitting of the battery can lead to damage.
- Always dispose of the battery in accordance with local by-laws.

AA / AAA batteries

- Your computer may be supplied with AA / AAA batteries; these should be installed following the instructions in the user documentation.
- Never handle damaged or leaking batteries. Dispose of them immediately
- Never attempt to recharge batteries that are not designed for this purpose. You risk personal injury.
- Never attempt to break open a battery, burn it, or expose it to temperatures above 60°C (140°F).
- Only replace with batteries of the same type.
- Keep batteries away from children.
- Always dispose of batteries in accordance with local by-laws.

Notebook batteries

- Never handle damaged or leaking notebook batteries. Dispose of them immediately.
- Batteries may explode if they are not installed using the supplied instructions.
- Only replace a battery with an equivalent battery.
- Never attempt to break open a battery, burn it, or expose it to temperatures above 60°C (140°F).
- Always dispose of notebook batteries in accordance with local by-laws.

Optical drives

Your computer is supplied with one or more optical drives which may be fitted internally or externally.

The drives are classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT. They comply with Laser Product Safety Standard EN 60825-1.

Warning: When the drive is open there is visible and invisible laser radiation present. Avoid direct exposure to the beams. Repair and maintenance should only be carried out by authorised technicians. You can create safety hazards by attempting repairs yourself.

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC

This symbol (Fig. 1) on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or the retailer where you purchased the product.



Fig. 1

Health and comfort advice

Environment

You should set up your new computer in an area that is suitable:

- Your computer, monitor, keyboard and mouse should be placed on a sturdy, flat surface.
- Ensure you are in a well lit area.
- There should be no direct glare from windows, electric lights or other light sources on your screen. This will help to prevent eye strain.
- Do not place your computer near any heat source such as a radiator, or any source of electromagnetic radiation, for example, a television.
- Mobile phones can interfere with the audio systems on your computer. Make sure that your phone is at least 30cm from your computer and speakers.
- Do not strain power cables or leave them in an area where people are likely to trip over them.

RSI warning

Medical studies have shown that certain disorders of the back, hands, wrists, neck, arms, legs and shoulders may be caused, or aggravated by carrying out certain repetitious tasks such as typing (RSI – Repetitive Strain Injury).

To reduce the risk of pain or injury you should sit with your back straight and feet firmly on the floor (use a foot rest where your feet cannot reach the floor).Your hands and arms should be positioned so that your wrists float just above the keyboard.

If at any time you experience pain, numbness, tingling or other discomfort ,stop working immediately and consult your doctor.

Seating

Most people sit at their computers for long periods so it is important that you sit correctly in order to avoid discomfort, pain and injury. Please take a few moments to look at the illustration below, which will show you how to sit correctly at your PC.

Sitting correctly at your PC



Wireless LAN – Regulatory information*

The wireless LAN hardware in your product conforms to the requirements and provisions set out in European Directive 1999/5/EC (R&TTE).

The wireless LAN product is a radio device that uses the 2.4 GHz frequency (2.4 GHz to 2.4835 GHz). In accordance with the R&TTE Directive 1999/5/EC this product complies with the EN 55022 standard Class B digital use in residential, business and light-industrial areas. You may use this wireless LAN product in the following countries:

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

The following limitations apply in France, Italy, Luxembourg and Spain:

France: If this product is used outdoors you may only use Channels 1 to 6. In Peer-to-Peer mode the Wireless LAN feature can only be used outdoors if the peer sets up the communication on an authorised channel. In Infrastructure Mode you need to ensure that the Access Point is set to a channel between 1 and 6 before setting up a connection.

Italy: Use of this product is also governed by:

- Presidential Decree no. 259 of 01.08.03, Articles 104 (general authorisation) and 105 (free use), for private use.
- Ministerial Decree 28.5.03 for the supply to the public of R-LAN access to telecommunications networks and services.

Luxembourg: Using this Wireless LAN product outside the user's premises is not allowed.

Spain: You may only use WLAN close to buildings if used outdoors.

You may also be prevented from using WLAN products by the owner of property, for example, in a hospital, or airplane where there is a risk that the product may cause harm. If you are unsure about any restrictions regarding the use of your product in a building please seek permission before you turn it on.

If you use medical devices such as pacemakers, hearing aids, etc. please check with the manufacturer before using your WLAN product.

* Only applies to models supplied with WiFi modules

General conditions of use

Avoid areas where the unit is exposed to direct sunlight or extreme heat. This could result in overheating and cause fire and damage to the unit.

Interferences

If this product causes interference with TV signals, you should try repositioning the receiving antenna, increase the distance between the sender and receiver, or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Disclaimer

We cannot be held responsible for any television or radio interference, nor for any undesired effect caused by inappropriate channel selection by you the user in France. You the user will be responsible for the correction of interference caused by such inappropriate channel selection.

* Only applies to models supplied with WiFi modules

Bluetooth® wireless technology – regulatory information*

The built-in Bluetooth wireless devices in this product comply with the requirements and provisions of European Directive 1999/5/EC.

This product is intended for use with other Bluetooth® enabled products only and operates in the 2.4 GHz band (2.4 GHz to 2.4835 GHz).

This Bluetooth® device complies with all applicable regulations and laws in the following countries:

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, the Netherlands and the United Kingdom.

France: you may not use this Bluetooth® product outdoors.

The use of Bluetooth® products in countries not listed above may be restricted. You should seek advice from local authorities before turning the product on.

You may also be prevented from using Bluetooth® products by the owner of property, for example, in a hospital, or airplane where there is a risk that the product may cause harm. If you are unsure about any restrictions regarding the use of your product in a building please seek permission before you turn it on. If you use medical devices such as pacemakers, hearing aids, etc. please check with the manufacturer before using your Bluetooth® product.

* Only applies to models supplied with Bluetooth® modules

Modem

The modem built into your computer complies with the requirements and provisions of Directive 1999/5/EC.

This modem is designed for fax and data communications using DTMF (Dual Tone Multi Frequency) signalling (tone dialling) on the PSTN (Public Switched Telephone Network) in the following countries:

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, the Netherlands and the United Kingdom.

FR

Informations importantes pour votre ordinateur

Informations sur la sécurité

1. Pour votre sécurité vous devriez toujours suivre les instructions se trouvant sur toute étiquette ou documentation.

2. Toujours suivre les instructions de sécurité ESD.

3. L'ouverture du boîtier vous expose à de dangereux courants électriques. Faire faire toute réparation par un technicien qualifié.

4. Si vous devez ouvrir le boîtier, assurez vous avant de débrancher du réseau électrique l'ordinateur et tout périphérique connecté.

5. Ne jamais couvrir, bloquer ou obstruer toute ventilation ou ouverture sur votre ordinateur. Ceux-ci sont nécessaires pour prévenir la surchauffe.

6. Ne jamais faire passer d'objets à travers toute ventilation ou ouverture sur votre ordinateur. Vous vous exposez à de dangereux courants électriques.

7. Pour éviter un risque de feu ou de décharge électrique, ne jamais faire fonctionner votre ordinateur près de la pluie ou toute autre source d'humidité.

8. Déconnectez votre modem de la ligne téléphonique pendant les orages afin éviter des dommages au modem et à l'ordinateur.

9. Si vous branchez votre ordinateur à une multiprise, assurez vous SVP que l'amperage total de tous les éléments connectés n'excède pas celui de la multiprise.

10. Vous devriez seulement brancher votre ordinateur à une source de courant alternatif indiquée à l'arrière du boîtier. Si vous n'êtes pas sûr contactez SVP votre magasin local pour des conseils.

11. Votre ordinateur est fourni avec une prise à 3 brins avec mise à terre. C'est pour votre sécurité. Ne pas essayer de brancher tout autre type de prise, ou de le brancher à tout autre type de fiche de prise.

12. Toujours débrancher du réseau électrique votre ordinateur et tout périphérique connecté avant nettoyage.

13. Ne pas utiliser le modem ou le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans la zone de la fuite.

Technique de soulèvement sans risques

1. Avant de commencer tout soulèvement, pensez à l'objet que vous portez, où il est actuellement et où vous l'emmènerez. Dégagez vous un chemin afin qu'il n'y ait aucune obstruction qui pourrait vous causer une blessure.

2. Maintenant tenez vous debout avec vos pieds écartés d'une largeur d'épaule pour faire en sorte que vous avez de bons appuis et un bon équilibre (Fig. 1).

3. Baissez vous en fléchissant les genoux et non pas votre taille.

4. Quand vous êtes sur le point de soulever, levez vote tête et regardez devant.

5. Assurez vous que le bas de votre dos est légèrement creusé quand vous êtes prêt à soulever l'objet.

6. Maintenant levez l'objet en dépliant vos genoux et en soulevant avec vos jambes.

7. Gardez l'objet aussi prêt de vous que possible. Vous pourrez tenir la charge de façon plus sûre (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

Technique de soulèvement sans risques, suite

8. Si vous avez à donner des saccades vers le haut pour le soulever alors il est trop lourd pour une personne. Obtenez l'aide d'un collègue avant de continuer.

9. En plaçant l'objet au sol, baissez vous en fléchissant les genoux et en utilisant vos jambes pour vous baisser.

10. Pour plus de sécurité, portez des chaussures à semelle antidérapante pour maximiser votre adhérence sur différentes surfaces de sol.

Entretien

Si vous avez des problèmes techniques avec votre ordinateur, vous devriez vous référer au guide d'utilisateur pour de possible conseils sur le problème.

Si votre ordinateur a une panne plus sérieuse vous devriez le débrancher immédiatement et appeler PC City au 199 400 999 / UniEuro au 199 400 990 pour de l'aide et des conseils sur les cas suivants:

- Si la rallonge électrique ou la prise est détériorée ou effilochée.
- Si vous versez du liquide sur ou dans toute partie de votre ordinateur.
- Si votre ordinateur est exposé à la pluie, l'eau, ou tout autre liquide.
- Si vous faites tomber votre ordinateur, ou détériorez le boîtier par quelque façon.
- Si votre ordinateur montre des changements de performance qui indiqueraient un besoin de réparation.

Une mauvaise utilisation de vote ordinateur peut mettre votre sécurité en péril et engendrer des détériorations importantes sur votre produit.

Utilisateur de PC portables seulement

Les PC portables sont conçus pour être utilisés avec des batteries approuvées. Afin de garantir une utilisation sans risques et optimale. Vous devriez utiliser seulement des batteries approuvées. Il est aussi recommandé que vous utilisiez un raccord authentique.

Afin de minimiser le risque de détérioration durant le transport, assurez vous que les caches et protections soient en place et attachez la batterie.

Certains modèles peuvent être fournis avec des rallonges électrique du Royaume Uni et continentales . N'utilisez que la rallonge électrique appropriée à ce pays afin d'éviter une détérioration de votre PC portable.

Batteries usagées

Batteries interne de secours

- Votre ordinateur est équipé d'une batterie de secours de mémoire interne. Elle ne devrait pas à avoir à être remplacée, cependant, dans le cas d'une panne contactez PC City au 199 400 999 / UniEuro au 199 400 990.
- Un positionnement incorrect peut entraîner une détérioration.
- Always dispose of the battery in accordance with local by-laws.

Piles AA / AAA

- Votre ordinateur peut être livré avec des piles AA / AAA; celles-ci devraient être installées selon les instructions de la documentation de l'utilisateur.
- Ne jamais manipuler de piles détériorées ou ayant des fuites. Jetez les immédiatement.
- N'essayez jamais de recharger des piles n'étant pas conçues à cet effet. Vous risquez une blessure personnelle.
- N'essayez jamais d'ouvrir en force une pile, de la brûler, ou de l'exposer à des température supérieures à 60°C (140°F).
- Remplacez uniquement avec des piles du même type.
- Gardez les piles à distance des enfants.
- Jetez toujours vos piles en accord avec la législation locale.

Batteries de PC portable

- Ne jamais manipuler de batteries de PC portable détériorées ou ayant des fuites. Jetez les immédiatement.
- Les batteries si elles ne sont pas installées en suivant les instructions fournies.
- Remplacez une batterie seulement avec une batterie équivalente.
- N'essayez jamais d'ouvrir en force une batterie, de la brûler, ou de l'exposer à des température supérieures à 60°C (140°F).
- Jetez toujours vos batteries en accord avec la législation locale.

Lecteurs optiques

Votre ordinateur est livré avec un ou plusieurs lecteurs optiques qui peuvent être mis en place internement ou externement.

Les lecteurs sont classifiés comme PRODUIT LASER DE CLASSE 1. Ils sont conformes avec le standard de sécurité des produits laser EN 60825-1.

Attention: Quand le lecteur est ouvert il y a une radiation laser visible et invisible. Eviter une exposition directe aux rayons. Réparation et entretient ne doivent être réalisés que par des techniciens autorisés. Vous pouvez créer des risques de sécurité en tentant des réparation par vous-même.

Directive 2002/96/EC concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole (Fig. 1) sur le produit ou les instruction signifie que votre équipement électrique et électronique doit être jeté à sa fin de vie séparément de vos déchets ménagers. Il y a des systèmes de collecte séparés pour le recyclage en U.E.. Pour plus de plus amples informations, contactez SVP les autorités locales ou le vendeur chez lequel vous avez acheté le produit.

Fig. 1

Conseils sur la santé et le confort

Environnement

Vous devriez installer votre ordinateur à un endroit approprié:

- Votre ordinateur, moniteur, clavier et souris devraient être placés sur une surface stable et plane.
- Assurez vous d'être à un endroit bien éclairé.
- Il ne devrait pas y avoir de rayonnement direct de fenêtres, de lumières électriques ou de toute autre source de lumière sur votre écran. Cela aidera à prévenir la fatigue oculaire.
- Ne placez pas votre ordinateur proche de toute source de chaleur comme un radiateur, ou toute source de radiation électromagnétique, par exemple une télévision. Les téléphone portables peuvent créer des interférences avec les systèmes audio sur votre ordinateur. Assurez vous que votre téléphone soit à au moins 30cm de votre ordinateur et de vos hauts-parleurs.
- Ne mettez pas de tension sur les câbles électriques et ne les laissez pas à en endroit où les gens peuvent trébucher dessus.

Mise en garde sur la BFR

Des études médicales ont montré que certains désordres du dos, des mains, des poignets, du cou, des bras, des jambes peuvent être causés, ou aggravés en élaborant certaines tâches répétitives comme taper au clavier (BFR – Blessure de Fatigue Répétitive).

Pour réduire le risque de douleur ou de blessure vous devriez vous asseoir avec le dos droit et les pieds posés sur le sol (utiliser un appuie-pieds si vos pied ne touchent pas le sol). Vos mains et bras doivent être positionnés afin que vos poignets flottent juste au dessus du clavier.

Si à un moment donné vous avez des douleurs, des engourdissements, des fourmillements ou tout autre sensation désagréable, arrêtez de travailler immédiatement et consultez votre médecin.

Position assise

La plupart des gens restent assis devant leur ordinateur pour de longues périodes de temps, il est donc important que vous vous asseyez correctement afin d'éviter un déconfort, douleur et blessure. Prenez SVP quelques moments pour regarder l'illustration ci-dessous, qui vous montrera comment vous asseoir correctement devant votre PC.

S'asseoir correctement devant votre PC



Informations de régulations sur les réseaux sans fils*

Le matériel de réseau sans fil inclu dans votre produit est conforme aux nécessités et dispositions définies dans la Directive Européenne 1999/5/EC (R&TTE).

Le produit réseau sans fil est un appareil radio utilisant la fréquence de 2.4 GHz (2.4 GHz à 2.4835 GHz). En accord avec la Directive 1999/5/EC R&TTE ce produit est conforme avec le standard EN 55022, classe B sur l'utilisation digitale dans les aires résidentielles, commerciales et d'industrie légère. Vous pouvez utiliser le réseau sans fil dans les pays suivants:

Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et le Royaume Uni.

Les limitations suivantes s'applique en France, Italie, Luxembourg et Espagne:

France: Si ce produit est utilisé à l'extérieur vous ne pouvez utiliser que les canaux 1 à 6. En mode Peer-to-Peer les fonctionnalités du réseau sans fil peuvent être utilisées à l'extérieur si le peer établie la connection sur un canal autorisé. En mode infrastructure vous devez vous assurer que le point d'accès est établi avec un canal entre 1 et 6 avant d'établir une connexion.

Italie: L'utilisation de ce produit est également gouvernée par:

- Décret Présidentiel no. 259 du 01.08.03, Articles 104 (autorisation générale) et 105 (utilisation libre), pour une utilisation privée.
- Décret Ministériel 28.5.03 pour la mise à disposition au public d'accès R-LAN aux réseaux et services de télécommunications.

Luxembourg: L'utilisation de ce produit réseau sans fil à l'extérieur des locaux de l'utilisateur n'est pas autorisée.

Espagne: Vous ne pouvez utiliser votre WLAN qu'à proximité de bâtiments lors d'une utilisation à l'extérieur.

Le propriétaire des locaux peut aussi vous empêcher d'utiliser votre appareil WLAN, par exemple, dans un hôpital, ou un avion, là ou il y a un risque que l'appareil cause préjudice. Si vous êtes incertain des restrictions d'utilisation de votre appareil dans les bâtiments, recherchez SVP une permission avant de l'allumer.

Si vous utilisez des appareils médicaux comme un pacemaker, un appareil auditif, etc vérifiez SVP avec le fabriquant avant d'utiliser votre appareil WLAN.

* S'applique seulement aux appareils équipés de module WiFi

Conditions générales d'utilisation

Evitez les endroits où l'unité est directement exposée aux rayons solaires ou une chaleur extrême. Cela pourrait provoquer une surchauffe et un feu et une détérioration de l'unité.

Interférences

Ci ce produit cause des interférences avec les signaux TV, vous devriez repositionner l'antenne de réception, d'augmenter la distance entre l'émetteur et le récepteur, ou consulter le fabriquant ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide.

Déclaration de responsabilité

Nous ne pouvons être tenus comme responsables de toute interférence télévision ou radio, ou d'effets indésirés causés par une sélection des canaux par vous l'utilisateur en France. Vous l'utilisateur serez responsable de corriger les interférences causées par une sélection inappropriée des canaux.

* S'applique seulement aux appareils équipés de module WiFi

Technologie Bluetooth® sans fil – information de régulation*

Les périphériques Bluetooth sans fil inclus dans ce produit sont conformes aux nécessités et dispositions définies dans la Directive Européenne 1999/5/EC.

Ce produit est prévu pour une utilisation avec d'autres produits Bluetooth® seulement et opère dans la bande 2.4 GHz (2.4 GHz à 2.4835 GHz).

Cet appareil Bluetooth® est en accord avec toutes les régulations applicables dans les pays suivants:

Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Pays Bas et le Royaume Uni.

France: Vous ne pouvez pas utiliser ce produit Bluetooth® à l'extérieur. L'utilisation de produits Bluetooth® dans les pays non listés ci-dessus peut être restreinte. Vous devriez rechercher des conseils des autorités locales avant d'allumer l'appareil.

Le propriétaire des locaux peut aussi vous empêcher d'utiliser votre appareil Bluetooth®, par exemple, dans un hôpital, ou un avion, là ou il y a un risque que l'appareil cause préjudice. Si vous êtes incertain des restrictions d'utilisation de votre appareil dans les bâtiments, recherchez SVP une permission avant de l'allumer.

Si vous utilisez des appareils médicaux comme un pacemaker, un appareil auditif, etc vérifiez SVP avec le fabriquant avant d'utiliser votre appareil Bluetooth®.

* S'applique seulement aux appareils équipés de module Bluetooth®

Modem

Le modem inclu dans ce produit est conforme aux nécessités et dispositions définies dans la Directive Européenne 1999/5/EC.

Ce modem est conçu pour des communications fax et de données utilisant un signal DTMF (Dual Tone Multi Frequency) (numérotation à tonalité) sur le réseau téléphonique public des pays suivants:
Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Pays Bas et le Royaume Uni.

ES

Información importante para su ordenador

Información de seguridad

1. Para su seguridad debería seguir siempre las instrucciones de la etiquetas o de la documentación.
2. Siga siempre las instrucciones de seguridad ESD.
3. Abrir la caja le expone a voltajes eléctricos peligrosos, Por favor, refiera todo el servicio a técnicos cualificados.
4. Si necesita abrir la caja, por favor asgúrese de que desenchufa su ordenador y los aparatos conectados a la red principal antes de nada.
5. Nunca cubra, bloquee u obstruya los ventiladores o aperturas de su ordenador. Estos se necesitan para prevenir el sobrecalentamiento.
6. No ponga objetos en los ventiladores o aperturas de su ordenador. Esto podría exponerle a peligrosos voltajes eléctricos.
7. Para evitar el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no opere su ordenador cerca de la lluvia o cualquier otra fuente de humedad.
8. Desconecte su modem de la línea telefónica durante las tormentas para evitar daños al modem o al ordenador.
9. Si conecta su ordenador a una regleta, por favor asegúrese de que el amperaje total de todos los productos conectados no excede el de la regleta.
10. Solo debería conectar su ordenador a una fuente de alimentación AC indicada en la parte de atrás de la caja. si no está seguro, por favor contacte con su proveedor local para obtener ayuda.
11. Su ordenador se suministra con un enchufe de tieraa de 3 pin. Esto es para su seguridad. No intente conectar cualquier otro tipo de enchufe o conectarlo a cualquier otro tipo de enchufe.
12. Desenchufe siempre su ordenador y cualquier aparato conectado de la red principal antes de limpiarlos.
13. No use el modem o el teléfono para avisar de una fuga de gas en el área de la fuga.

Técnica de levantamiento seguro

1. Antes de intentar cualquier levantamiento, piense en el objeto que está transportando, dónde está actualmente y a dónde lo va a llevar. Deje libre el camino para que no haya obstáculos que pudieran causarle daño.

2. Ahora póngase con los pies y los hombros separados para asegurarse de que tiene una postura sólida y un buen equilibrio (Fig. 1).

3. Agáchese de manera que se doble por las rodillas y no por la cintura.

4. Cuando esté a punto de llevar a cabo el levantamiento, levante la cabeza lo primero y mire hacia delante.

5. Asegúrese de que la parte inferior de la espalda está arqueada cuando esté listo para coger el objeto.

6. Ahora proceda a levantar el objeto mientras dobla las rodillas y se levanta con las piernas.

7. Mantenga el objeto tan cerca de usted como sea posible. Así podrá sostener el peso de forma más segura (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

Técnica de levantamiento seguro cont.

8. Si tiene que mover de un tirón el objeto para levantarlo entonces es que es muy pesado para una persona. Pida ayuda a un amigo antes de continuar.

9. Cuando ponga el objeto en el suelo, agáchese doblando las rodillas y usando las piernas para agacharse.

10. Para seguridad añadida, lleve zapatos con suelas no deslizantes para maximizar la adherencia a las diferentes superficies de suelos.

Maintenimiento y cuidado

Si está experimentando problemas con su ordenador, refiérase al manual de usuario para obtener consejo sobre ello.

Si su ordenador está experimentando un problema más serio, debería desenchufarlo inmediattamente y contactar con PC City en el 0870 901 3000 para ayuda y consejo en los siguientes casos:

- Si el cordón de energía o el enchufe están dañados o deshilachados.
- Si derrama líquido sobre o dentro de cualquier parte de su ordenador.
- Si su ordenador ha sido expuesto a la lluvia, el agua o cualquier otro líquido.
- Si deja caer su ordenador o daña la caja de cualquier forma.
- Si su ordenador tiene cambios en el rendimiento que indicarían la necesidad de servicio.

El uso impropio del ordenador puede poner su seguridad en peligro y provocar un daño extensivo a su producto.

Solo usuarios de portátiles

Los portátiles están diseñados para usarlos con baterías aprobadas. Para garantizar un uso óptimo y seguro de su portátil debería usar siempre baterías aprobadas. También se recomienda que use un adaptador original.

Para minimizar el riesgo de daño durante el transporte, por favor asegúrese de que todas las cubiertas y los protectores de ranuras están en su lugar y asegure la batería en el compartimento de la batería.

Algunos modelos puede que se suministren con cordones de energía del Reino Unido y continentales. Use solo el cordón de energía para ese país para evitar daños a su portátil.

Eliminación de las baterías

Batería de reserva interna

- Su equipo lleva una batería de reserva de memoria interna. Esta no debería necesitar ser sustituida, sin embargo, en caso de fallo por favor contacte con la tienda local de PC City en el 0870 901 3000 La incorrecta posición de la batería puede llevar a daños.
- Elimine siempre la batería de acuerdo con las leyes locales.

Pilas AA / AAA

- Puede que su ordenador se suministre con pilas AA/AAA; éstas deberían instalarse siguiendo las instrucciones en la documentación del usuario.
- No maneje nunca pilas dañadas o que gotean. Elimínelas inmediatamente.
- No intente nunca recargar pilas que no están diseñadas para ese propósito. Esto puede causarle heridas.
- No intente nunca romper una pila abierta, quemarla o exponerla a un temperatura de más de 60°C (140°F).
- Sustitúyalas únicamente con pilas del mismo tipo.
- Mantenga las pilas lejos de los niños.
- Elimine siempre las pilas de acuerdo con las leyes locales.

Baterías de portátil

- No maneje nunca baterías de portátil dañadas o que goteen. Elimínelas inmediatamente.
- Las baterías pueden explotar si no se instalan siguiendo las instrucciones suministradas.
- Sustituya solo una batería con otra equivalente.
- No intente nunca romper una batería abierta, quemarla o exponerla a una temperatura de más de 60°C (140°F).
- Elimine siempre las baterías de los portátiles de acuerdo con las leyes locales.

Discos ópticos

Su ordenador se suministra con uno o más discos ópticos que pueden estar instalados interna o externamente.

Los discos están clasificados como PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1. Cumplen con el Estándar de Seguridad de Productos Láser EN 60825-1.
Aviso: Cuando se abre el disco hay radiación láser visible e invisible presente. Evite la exposición directa a los rayos. Su reparación y mantenimiento solo deberían llevarse a cabo por técnicos autorizados.
Si intenta repararlos usted mismo, puede crear peligros de seguridad.

Directiva de Basura Eléctrica y de Equipos Eléctricos 2002/96/EC

Este símbolo (Fig. 1) en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe ser eliminado al final de su vida de foma separada de la basura casera. Hay sistemas de recogida separados para su reciclaje en la UE. Para más información, por favor contacte con la autoridad local o con el vendedor donde compró el producto.

Fig. 1

Consejos de seguridad y comodidad

Entorno

Debería poner su ordenador en un área que sea adecuada:

- Su ordenador, monitor, teclado y ratón deberían ponerse en una superficie plana y robusta.
- Asegúrese de que está en un área bien iluminada.
- No debería haber reflejos directos de ventanas, luces eléctricas o otras fuentes de luz en la pantalla. Esto ayudará a prevenir la fatiga ocular.
- No ponga su ordenador cerca de fuentes de calor tales como un radiador o cualquier fuente de radiación electromagnética, por ejemplo, una televisión.
- Los teléfonos móviles pueden interferir con los sistemas de audio de su ordenador. Asegúrese de que su teléfono está al menos a 30 cm de su ordenador y de los altavoces.
- No tense los cables de energía ni los deje en un área en la que la gente puede tropezarse con ellos.

Aviso RSI

Estudios médicos han mostrado que ciertos desórdenes de la espalda, manos, muñecas, cuello, brazos, piernas y hombros pueden estar causados o agrabados por llevar a cabo tareas repetitivas tales como escribir a máquina (RSI - Lesión de Tensión Repetitiva).

Para reducir el riesgo de dolor o lesión debería sentarse con la espalda derecha y con los pies firmemente en el suelo (use un reposapies donde sus pies no lleguen al suelo). Sus manos y brazos deberían estar con las muñecas flotando sobre el teclado. Si experimenta dolor, entumecimiento, hormigueo u otra incomodidad, deje de trabajar inmediatamente y consulte con su médico.

Sentarse

La mayoría de la gente se sienta al ordenador por largos periodos de tiempo así que es importante que se sienten de manera correcta para evitar incomodidad, dolor o lesiones. Por favor, tómese unos minutos para mirar el dibujo de abajo, el cual le muestra cómo sentarse correctamente ante su PC.

Sentarse correctamente ante su PC



LAN Inalámbrica – Información regulatoria*

El hardware de LAN inalámbrica en su producto cumple con los requisitos y provisiones establecidos en la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE).

El producto de LAN inalámbrica es un aparato de radio que usa la frecuencia de 2.4GHz (2.4 GHZ a 2.4835 GHz). De acuerdo con la Directiva R&TTE 1999/5/EC este producto cumple con el estándar EN 55022 de uso digital de Clase B en áreas residenciales, de negocios y de industria ligera. Puede usar este producto de LAN inalámbrica en los siguientes países:

Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia,Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Las siguientes limitaciones se aplican en Francia, Italia, Luxemburgo y España:

Francia: Si este producto se usa en el exterior, solo se pueden usar los Canales 1 a 6. La característica LAN inalámbrica en modo Amigo-A-Amigo solo puede usarse en el exterior si el amigo establece la comunicación en un canal autorizado. En Modo Infraestructura necesita asegurarse de que el Punto de Acceso se establece en un Canal del 1 al 6 antes de establecer una comunicación.

Italia: El uso de este producto también está gobernado por:

- Decreto Presidencial no. 259 de 01.08.03, Artículos 104 (autorización general) y 105 (uso libre), para uso privado.
- Decreto Ministerial 28.5.03 para el suministro al público de acceso R-LAN a las redes y servicios de telecomunicaciones.

Luxemburgo: No se permite el uso de este producto de LAN inalámbrica fuera de las premisas del usuario.

España: Solo puede usar WLAN cerca de edificios si lo usa en el exterior.

También se le puede prohibir el uso de productos WLAN por el propietario de la propiedad, por ejemplo, en un hospital o en un avión donde hay riesgo de que el producto cause daños. Si no está seguro de las restricciones de uso de su productoo en un edificio, por favor, pida permiso antes de encenderlo.

Si usa aparatos médicos tales como marcapasos, audífonos, etc. por favor, hable con el fabricante antes de usar su producto WLAN.

* Solo se aplica a modelos suministrados con módulos WiFi

Condiciones generales de uso

Evite áreas en las que la unidad esté expuesta a la luz del sol directa o a calor extremo. Esto puede resultar en un sobrecalentamiento y puede causar fuego y daño a la unidad.

Interferencias

Si este producto causa interferencias con la señal de TV, debería reposicionar la antena receptora, aumentar la distancia entre el emisor y el receptor o consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Descargo de responsabilidad

No nos responsabilizamos por cualquier interferencia de televisión o radio, ni por ningún efecto no deseado causado por la inapropiada selección de canales por los usuarios de Francia. Usted, el usuario, será responsable de la corrección de la interferencia causada por tal selección inapropiada de canales.

* Solo se aplica a los modelos suministrados con módulos

Tecnologia inalámbrica Bluetooth® – información regulatoria*

Los aparatos integrados de Bluetooth inalámbricos en este producto cumplen con los requisitos y las provisiones de la Directiva Europea 1999/5/EC.

Este producto debe usarse colo con otros productos que tengan Bluetooth® y opera en la banda de 2.4 GHz (2.4 GHz a 2.4835 GHz).

Este aparato Bluetooth® cumple con todas las regulaciones y leyes aplicables en los siguientes países:

Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Holanda y el Reino Unido.

Francia: no puede usar este producto Bluetooth® en el exterior.

El uso de productos Bluetooth® products en países que no están en la lista puede estar restringido.

También se le puede prohibir el uso de productos Bluetooth® por el propietario de la propiedad, por ejemplo, en en un hospital o en un avión donde existe riesgo de que el producto cuse daño. Si no está seguro sobre las retricciones del uso de este producto en un edificio, por favor, pida permiso antes de encenderlo. Si usa aparatos médicos tales como marcapasos, audífonos, etc. por favor pregunte al fabricante antes de usar este producto Bluetooth® .

* Solo se aplica a modelos

Modem

El modem de su ordenador cumple con los requisitos y provisiones de la Directiva 1999/5/EC.

Este modem está diseñado para comunicaciones de fax y datos usando señalización DTMF (Multi Frecuencia de Tono Dual) en el PSTN (Red de Teléfonos Conmutados Públicos) en los siguientes países: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Holanda y el Reino Unido.


IT

Informazioni importanti per il computer

Informazioni sulla sicurezza

1. Per la propria sicurezza, bisogna sempre seguire le istruzioni sulle etichette o sulla documentazione.
2. Seguire sempre le istruzioni sulla protezione dalle scariche elettrostatiche (EDS).
3. Aprire l'unità base del computer espone la persona a pericolose tensioni di corrente. Per tutti i tipi di manutenzione, rivolgersi a tecnici qualificati.
4. Se si deve aprire l'unità, prima assicurarsi di staccare dalla presa di alimentazione elettrica il computer e tutte le periferiche ad esso collegate.
5. Mai coprire, bloccare od ostruire qualsiasi bocca di aerazione od apertura del computer. Ciò è richiesto per prevenire il surriscaldamento.
6. Mai spingere oggetti nelle bocche di aerazione o aperture del computer. Ci si espone a pericolose tensioni di corrente.
7. Per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica, non far funzionare mai il computer in prossimità di pioggia o altra fonte di umidità.
8. Per evitare danni al modem ed al computer, scollegare il modem dalla linea telefonica durante forti temporali.
9. Se si collega il computer ad una prolunga, assicurarsi che la potenza di corrente di tutti i prodotti collegati non sia superiore a quella della prolunga.
10. Il computer dovrebbe essere collegato solamente ad una fonte di alimentazione CA indicata sul retro dell'unità base. Se si hanno dei dubbi, rivolgersi al negozio di zona per un consiglio.
11. Il computer è fornito di una presa di messa a terra a 3 pin. Ciò è per la sicurezza personale. Non tentare di collegare qualsiasi altro tipo di spina, o di collegare la spina ad altri tipi di prese di corrente.
12. Staccare sempre dalla presa di corrente il computer e qualsiasi periferica collegata prima di procedere alla pulizia.
13. Per segnalare una perdita di gas, non usare il modem o il telefono nell'area della perdita.

Tecnica per sollevare in sicurezza

1. Prima di tentare qualsiasi sollevamento, tenere presente il tipo di oggetto che si trasporta, la sua posizione corrente e il luogo in cui si deve portare tale oggetto. Liberare la propria strada da ostacoli con cui ci si potrebbe far male.

2. Ora rimanere dritti a gambe divaricate con i piedi in corrispondenza delle spalle per essere sicuri di avere una posizione stabile e un buon equlibrio (Fig. 1).

3. Piegarsi fino alle ginocchia e non alla vita.

4. Quando si è sul punto di eseguire il sollevamento, alzare prima la testa e rimanere in attesa.

5. Assicurarsi che la parte bassa della schiena sia piegata quando si è pronti a prendere l'ggetto..

6. Ora procedere al sollevamento dell'oggetto mentre si è in posizione ricurva sulle ginocchia alzando le gambe.

7. Tenere l'oggetto il più possibile vicino a sé. Sarete in grado di sostenere il peso in modo più sicuro (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

segue Tecnica per sollevare in sicurezza

8. Se per sollevare l'oggetto bisogna alzarlo con un colpo, ciò risulta troppo faticoso per una persona sola. Chiedere l'aiuto di un collega prima di continuare.

9. Quando l'oggetto viene posizionato a terra, andare giù piegando le ginocchia ed usando le gambe per abbassarsi.

10. Per una maggiore protezione, indossare scarpe con suola antiscivolo per potenziare la presa su pavimenti di diverso tipo.

Manutenzione e cura

In caso di problemi tecnici del computer, bisogna fare riferimento al manuale di utilizzo nel quale si potrebbero trovare consigli sulla risoluzione del problema.

Se il computer subisce un guasto di maggiore gravità, allora si deve staccare immediatamente il computer dalla corrente e si deve contattare PC City al numero 0825 314 000 per avere supporto e consigli in merito a qualsiai dei seguenti casi:

- Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o sfilacciati.
- Se si versa del liquido sul computer o all'interno di una delle sue parti.
- Se il computer viene a contattato con pioggia, acqua o qualsiasi altro liquido.
- Se il computer viene fatto cadere o se si causano, in qualunque modo, dei danni all'unità base.
- Se il computer mostra dei cambiamenti nelle prestazioni tali da indicare la necessità di un servizio di manutenzione.

L'uso improprio del computer può mettere a rischio la sicurezza personale e risultare in danni considerevoli al prodotto.

Solo per utenti di notebook

I notebooks sono studiati per essere utilizzati con batterie approvate. Al fine di garantire un uso sicuro ed ottimale del notebook, si dovrebbero usare solamente gruppi di batterie approvate. Si raccomanda inoltre di usare un adattatore originale.

Per poter minimizzare il rischio di danneggiamento durante il trasporto, assicurarsi che tutte le protezioni e gli astucci per le slot siano posizionati correttamente e che la batteria sia al sicuro nel relativo scomparto.

Alcuni modelli possono essere forniti con cavi di alimentazione per il continente europeo e Regno Unito. Usare solamente il cavo di alimentazione appropriato al paese, al fine di evitare danni al notebook.

Smaltimento delle batterie

Batteria interna di backup

- Il computer è equipaggiato con una batteria interna per il backup della memoria. Questa non deve essere sostituita, tuttavia, in caso di guasto, contattare PC City il numero 0825 314 000.
- L'installazione sbagliata della batteria può provocare dei danni.
- Smaltire sempre la batteria in conformità alla normativa locale.

Batterie tipo AA / AAA

- Il computer può essere fornito con batterie tipo AA / AAA; queste dovrebbero essere installate seguendo le istruzioni contenute nella documentazione dell'utente.
- Non maneggiare mai batterie danneggiate o con perdite. Smaltire queste batterie immediatamente
- Non tentare mai di ricaricare batterie che non sono state studiate a questo scopo. Si rischiano lesioni personali.
- Non tentare mai di aprire una batteria rompendola, di bruciarla o di esporla a temperature sopra i 60°C (140°F).
- Sostituire le batterie solamente con batterie dello stesso tipo.
- Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini.
- Smaltire le batterie sempre in conformità alla normativa locale.

Batterie dei notebook

- Non maneggiare mai batterie del notebook danneggiate o con perdite. Smaltire queste batterie immediatamente.
- Le batterie possono esplodere se non sono installate seguendo le istruzioni fornite.
- Sostiuire una batteria solamente con una batteria equivalente.
- Non tentare mai di aprire una batteria rompendola, di bruciarla o di esporla a temperature sopra i 60°C (140°F).
- Smaltire le batterie dei notebook sempre in conformità alla normativa locale.

Dischi ottici

Il computer è fornito di uno o più dischi ottici che possono essere sistemati internamente o esternamente.

Questi dischi sono classificati come un PRODOTTO LASER CLASSE 1. Essi sono conformi allo Standard sulla Sicurezza dei Prodotti Laser EN 60825-1.

Avvertenza: Quando il disco è aperto, sono presenti radiazioni visibili e invisibili. Evitare l'esposizione diretta ai raggi. Riparazioni e manutenzione dovrebbero essere compiute solamente da tecnici autorizzati. Si può essere soggetti a pericoli per la salute se si tenta di effettuare le riparazioni per conto proprio.

Direttiva 2002/96/EC sullo Smaltimento di Attrezzatura Elettrica ed Elettronica (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Questo simbolo (Fig. 1) apposto sul prodotto o presente nelle instruzioni indica che l'attrezzatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della propria durata, separatamente dai normali rifiuti domestici. In Europa esistono sistemi a raccolta differenziata per il riciclaggio dei rifiuti. Per maggiori informazioni, rivolgersi alla autorità locale competente o al dettagliante presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Fig. 1

Consigli sulla salute e sul comfort

Ambiente

Si dovrebbe installare il nuovo computer in un'area idonea:

- Il computer, monitor, tastiera e mouse dovrebbero essere posizionati su una superficie piana e robusta.
- Assicurarsi di essere in un'area ben illuminata.
- Non ci deve essere il bagliore diretto proveniente dalle finestre, luci elettriche o altre fonti di luce sullo schermo. Questo aiuterà a prevenire l'affaticamento degli occhi.
- Non posizionare il computer vicino a qualsiasi fonte di calore come un termosifone, o qualsiasi fonte di radiazioni elettromagnetiche, per esempio, una televisione.
- I telefoni cellulari possono interferire con i sistemi audio del computer. Assicurarsi che il telefono sia almeno a 30cm dal computer e dalle casse.
- Non tirare i cavi di alimentazione o lasciarli in un'area dove le persone possono più facilmente inciamparci sopra.

Avvertenza sul RSI

Studi medici hanno dimostrato che alcuni disordini della schiena, mani, polsi, braccia, gambe e spalle possono essere causati o aggravati dall'esecuzione di certe attività ripetitive quali il battere a macchina o sul computer (RSI - Repetitive Strain Injury).

Per ridurre il rischio di dolore o lesione, bisogna sedersi con la schiena dritta e i piedi saldamente sul pavimento (usare un supporto per i piedi se i piedi non toccano il suolo). Le mani e le braccia dovrebbero essere posizionate in modo che i polsi siano sollevati proprio sopra la tastiera.

Se, in qualsiasi momento, si prova dolore, insensibilità, formicolio o altro malessere, sospendere immediatamente il lavoro che si sta svolgendo e consultare il medico.

Posizione a sedere

La maggior parte delle persone sono sedute davanti al computer per lunghi periodi, così è importante sedersi correttamente, al fine di evitare disagio, dolore o lesioni. Dedicate pochi momenti all'osservazione dell'illustrazione sottostante, con la quale viene mostrata la posizione corretta da adottare quando si siede davanti al PC.

Posizione corretta davanti al PC



LAN WIRELESS - Informazioni normative*

L'hardware per la rete LAN Wireless contenuto nel prodotto è conforme agli obblighi e alle disposizioni stabilite nella Direttiva Europea 1999/5/EC (R&TTE).

Il prodotto LAN wireless consiste in una periferica radio che usa la frequenza di 2.4 GHz (da 2.4 GHz fino a 2.4835 GHz). Ai sensi della Direttiva 1999/5/EC R&TTE, il prodotto è conforme allo standard EN 55022 Classe B per l'uso digitale nelle aree residenziali, commerciali e a basso livello industriale. Si può usare il prodotto LAN wireless nei seguenti paesi:

Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna. Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Le seguenti limitazioni sono valide in Francia, Italia, Lussemburgo e Spagna:

Francia: Se questo prodotto è usato all'aperto, si potranno utilizzare solamente i Canali dall'1 al 6. In modalità Peer-toPeer, la funzione LAN Wireless può essere usata solo all'aperto se il peer imposta la comunicazione su un canale autorizzato. In Modalità Infrastruttura, bisogna assicurarsi che il Punto di Accesso è impostato su un canale compreso tra 1 e 6 prima di configurare una connessione.

Italia: L'uso di questo prodotto è regolato anche da:

- Decreto Presidenziale n. 259 del 01.08.03, Articoli 104 (autorizzazione generale) e 105 (uso libero) per uso privato.

- Decreto Ministeriale 28.5.03 per la fornitura al pubblico dell'accesso del R-LAN alle reti di telecomunicazioni e di servizio.

Lussemburgo: L'uso di questo prodotto LAN Wireless al di fuori dei locali dell'utente non è permesso.

Spagna: Se usato all'aperto, è possibile usare il WLAN solamente nelle vicinanze di edifici.

L'uso di prodotti WLAN può inoltre essere impedito dal titolare della proprietà, per esempio, in un ospedale o in aereo, dove può esistere il rischio che il prodotto possa causare danni. Se si hanno dei dubbi sulle restrizioni relative all'uso del prodotto all'interno di un edificio, chiedere il permesso prima di accenderlo.

Se si usano apparecchiature mediche quali pacemaker, supporti per l'udito, ecc., verificare con il produttore prima di utilizzare il prodotto WLAN.

* Valido solamente per i modelli forniti con i moduli WiFi

Condizioni generali d'uso

Evitare aree dove l'unità è esposta alla luce diretta del sole o a calore estremo. Ciò può risultare nel surriscaldamento e può causare incendio e danni all'unità.

Interferenze

Se questo prodotto provoca interferenze con i segnali TV, si dovrebbe provare a riposizionare l'antenna di ricevimento, aumentare la distanza tra apparecchi emittenti e riceventi o, per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Dichiarazione di non responsabilità

La nostra azienda non può essere ritenuta responsabile per tutte le interferenze televisive o radio né per tutti gli effetti indesiderati causati dalla selezione inappropriata dei canali da parte dell'utente in Francia. L'utente in quanto tale sarà responsabile per la correzione dell'interferenza causata da tale selezione inappropriata dei canali.

* Valido solamente per i modelli forniti con i moduli WiFi

Tecnologia wireless Bluetooth® – informazioni normative*

I dispositivi wireless Bluetooth incorporati nel presente prodotto sono conformi agli obblighi e alle disposizioni della Direttiva europea 1999/5/EC.

Questo prodotto è destinato all'uso solamente con altri prodotti Bluetooth® permessi ed opera nella banda a 2.4 GHz (da 2.4 GHz a 2.4835 GHz).

Il presente prodotto Bluetooth® è conforme a tutte le leggi e regolamenti applicabili nei seguenti paesi:

Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Spagna. Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.

Francia: potrebbe non essere consentito l'uso di questo prodotto Bluetooth® all'aperto.

L'uso dei prodotti Bluetooth® nei paesi non elencati sopra può essere soggetto a limitazioni. Bisogna chiedere consiglio alle autorità locali prima di procedere all'attivazione del prodotto.

L'uso di prodotti Bluetooth® può inoltre essere impedito dal titolare della proprietà, per esempio, in un ospedale o in aereo, dove può esistere il rischio che il prodotto possa causare danni. Se si hanno dei dubbi sulle limitazioni relative all'uso del prodotto all'interno di un edificio, chiedere il permesso prima di accenderlo. Se si usano apparecchiature mediche quali pacemaker, supporti per l'udito, ecc., verificare con il produttore prima di utilizzare il prodotto Bluetooth®.

* Valido solamente per i modelli forniti con i moduli Bluetooth®

Modem

Il modem incorporato nel computer è conforme agli obblighi e alle disposizioni della Direttiva 1999/5/EC.

Questo modem è progettato per comunicazioni di dati e fax utilizzando il DTMF (Dual Tone Multi Frequency) del tono di chiamata presente sul PSTN (Pubblic Switched Telephone Network), la rete telefonica pubblica, nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Spagna. Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.

Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows XP and associated logos are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries/regions.

The names and logos of products and companies mentioned herein might be the trademarks of their registered owners.

The TechGuys is a registered trademark of DSG Retail Limited in the United Kingdom and/or other countries/regions.

SAWAVE01ES V1.0